

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JollyJumper“ vom 2. November 2021, 16:55

[Zitat von a1k0n](#)

[JollyJumper](#)

Bitte mal in der config.plist als boot-arg -v eintragen und Fehlermeldung(en) hier posten.

Aber wie komme ich jetzt auf die Platte? USB Stick bleibt auch sofort hängen mit alter EFI.

NVRAM gelöscht, jetzt sehe ich auch was. Siehe Bild!