

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

**Beitrag von „JimSalabim“ vom 3. November 2021, 23:28**

[cryptoom](#) Sidecar geht nur mit iMac19,1-SMBIOS, nicht mit iMacPro1,1. Passt das bei dir?  
Wegen der anderen Probleme: Bitte mal den RAM im Bios auf 2666 MHz runtertakten und in der config.plist unter ACPI/Add den Eintrag USB-Wake Fixup (also die SSDT-USBW.aml) deaktivieren und außerdem unter Kernel/Add den Eintrag für USBWakeFixup.kext deaktivieren.