

Anfrage aus dem HWC - Liste für OOB Wifi /BT cards für Monterey

Beitrag von „GoodBye“ vom 4. November 2021, 10:57

[DotWin](#)

deswegen hatte ich nach SecureBootModel gefragt, hast du auch den blessbefehl eingesetzt mit der Nummer für **ApECID** ?

NVRAM mal zurück gesetzt ?

Beides hatte ich damals bei Beta 6 oder 8 als das anfang gemacht, und seitdem Ruhe.

Ich nutze übrigens immer noch die allererste Version vom BlueToolFixup.kext vom 05.07.21

Ich habe das mal angehängt.....

Und ich habe auch bei Beta 2 einen Fresh Install gemacht, und von dort die Daten Migriert, seitdem normale Updates durchgezogen.

Last but not least habe ich noch 12.01 und spare mir die ersten Betas 12b10 wofür ja auch der 2.6.1 ist, jetzt wieder.