

# Debuggen, aber richtig

Beitrag von „5T33Z0“ vom 6. November 2021, 16:13

[Arkturus](#) Bei meinem ThinkPad funktioniert NVRAM reset in OpenCore nur, wenn man den "AllowNvramReset" quirk aktiviert und stattdessen den Treiber CleanNvram.efi verwendet und als tool einbindet.