

Lenovo ThinkPad X260

Beitrag von „5T33Z0“ vom 7. November 2021, 13:28

[paloema123](#) Wie kommst Du darauf? Wie hätten denn ansonsten die ganzen hier geposteten EFI Ordner zustande kommen sollen?

Von daher:

- Windows booten
- USB Stick formatieren in FAT32
- Einen der hier geposteten, funktionierenden EFI Ordner runterladen
- Entpacken
- ggf noch bearbeiten mit Windows Version von OCAT
- EFI ordner ins Root-Verzeichnis des sticks legen
- Rechner von USB stick starten (über BIOS Bootmenü)
- macOS ausählen.

Falls die Installation noch vorhanden sein sollte, sollte die Kiste booten