

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Singular75“ vom 13. November 2021, 20:24

[Zitat von macdream](#)

Lies mal weiter „Oben“ im Thread. Kurzform: Deine NVMe SSD ist Schuld. Trim-Problematik

OK, gelesen habe ich das jetzt 😊 Allerdings steht da leider auch keine Lösung, ausser den TrimTimeout von unendlich (-1) auf einen konkreten Wert zu stellen (was wahrscheinlich auf der Dauer der Platte nicht gut tut) 😞 Die Platten tauschen wollten ich nicht, da es ja an sich bis Big Sur problemlos funktionierte 🤔