

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 14. November 2021, 10:09

[Zitat von Wolfe](#)

[Singular75](#) Du hast nur die Wahl die Platte zu tauschen, zu Big Sur zurückzugehen oder mit der Bootzeit zu leben.

Falls ein Plattentausch in Frage käme, muss es keine mit PCIe 4.0 sein, da das Designare nur PCIe 3.0 beherrscht.

[Wolfe](#) Du hast natürlich recht, muss man nicht, ist aber die modernere Technologie und auch ein wenig schneller. Diese Erkenntnis habe ich übrigens aus einem Test in der mac&i, hatte ich auch nicht erwartet. Nicht dass man das wirklich merken würden, aber doch erwähnenswert.



Edit:

Das ist eine 500GB NVMe WD SN850