

# Diskussionen zu: OPENCORE MIT X299: ASUS WS X299 SAGE/10G

Beitrag von „DrFrantic77“ vom 20. November 2021, 22:40

Hi zusammen,

brauche ich unter OC 7.1 den PCIroot?

Normal ist doch da schon alles festgelegt? Wenn man die Files von apfelnico hat?

config.plist -> DeviceProperties -> Add - Missing Key: PciRoot(0x0)/Pci(0x1b,0x0)