

# Diskussionen zu: OPENCORE MIT X299: ASUS WS X299 SAGE/10G

Beitrag von „apfelnico“ vom 21. November 2021, 19:49

[Zitat von DrFrantic77](#)

brauche ich unter OC 7.1 den PCIroot?

DeviceProperties -> Add - Missing Key: PciRoot(0x0)/Pci(0x1b,0x0)

Jeder "Device Path" fängt mit "PciRoot..." an. Und es hat auch nichts mit OpenCore 0.7.1 oder sonstige Version zu tun. Darüberhinaus beschreibt deine spezielle Adresse in der "Sample.config" der Docs von OpenCore beispielhaft den Soundcontroller "HDEF" bzw hier "CAVS". Der liegt übrigens bei fast alles ASUS-Boards, wie auch diesem hier, ganz woanders, nämlich PciRoot(0x0)/Pci(0x1F,0x3).

Kurz: nein, brauchst du nicht bzw auch völlig unpassend/falsch.