

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „t513d3n“ vom 23. November 2021, 16:56

[Zitat von macdream](#)

Edit:

Das ist eine 500GB NVMe WD SN850

[macdream](#), macht die SSD keine Probleme in deinen System?

Ich hatte eine Crucial P5 verbaut und damit kamen Probleme, das System Startete nicht mehr!

Nachdem ich meine Samsung 970 EVO als startplatte wieder eingesetzt hatte läuft alles wieder normal.

Die Crucial habe ich nun teilweise an USB hängen.