

Diskussionen zu: OPENCORE MIT X299: ASUS WS X299 SAGE/10G

Beitrag von „DrFrantic77“ vom 24. November 2021, 15:04

[Zitat von apfelnico](#)

Jeder "Device Path" fängt mit "PciRoot..." an. Und es hat auch nichts mit OpenCore 0.7.1 oder sonstige Version zu tun. Darüberhinaus beschreibt deine spezielle Adresse in der "Sample.config" der Docs von OpenCore beispielhaft den Soundcontroller "HDEF" bzw hier "CAVS". Der liegt übrigens bei fast alles ASUS-Boards, wie auch diesem hier, ganz woanders, nämlich PciRoot(0x0)/Pci(0x1F,0x3).

Kurz: nein, brauchst du nicht bzw auch völlig unpassend/falsch.

Vielen Dank für die ausführliche Erklärung, langsam komme ich in OC rein.

ich hatte mir das nach deinem Guide auch schon so zusammen gereimt...

Aber zu 100% war ich mir nicht sicher.

Was mir aktuell noch fehlt, aber das ist eher so nen optischer mangel.

Mit deiner 6.7 config, hat man beim starten die Festplatten (im Mac Style) zur Auswahl.

Bei mir is es nur nen stumpfer Text.

Wo kann man das ändern ?