

Erledigt

Hackintosh nach etlichen Anleitungen versucht ohne Erfolg (ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN)

Beitrag von „TuRock“ vom 14. Juli 2013, 00:56

Hier... Anhang !

Anleitung:

Stick Formatieren auf FAT16 oder 32

.CAP Datei auf Stick kopieren !

Bios booten :

Advanced Mode / Tools tab / ASUS EZ Flash 2 Utility

.CAP Datei auswählen und installieren, warte bis die Meldung: FINISHED kommt !