

**Erledigt**

# **Hackintosh nach etlichen Anleitungen versucht ohne Erfolg ( ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN )**

**Beitrag von „TuRock“ vom 14. Juli 2013, 00:56**

Hier... Anhang !

Anleitung:

Stick Formatieren auf FAT16 oder 32

.CAP Datei auf Stick kopieren !

Bios booten :

Advanced Mode / Tools tab / ASUS EZ Flash 2 Utility

.CAP Datei auswählen und installieren, warte bis die Meldung: FINISHED kommt !