

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

**Beitrag von „JimSalabim“ vom 8. Dezember 2021, 16:58**

[digifreak](#) Wenn du mal nen NVRAM-Reset machst und nach dem anschließenden manuellen Boot auf die richtige Platte in den Systemeinstellungen nochmal die korrekte auswählst und neu startest?

Ein erneuter NVRAM-Reset setzt das ausgewählte Startvolume wieder auf den Standard zurück.