

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung**

**Beitrag von „TheWachowski“ vom 8. Dezember 2021, 18:45**

Normalerweise drückst Du im OC Picker die Leertaste und kannst dann NVRAM löschen auswählen. Dass es geklappt hat merkst Du daran, dass er neu bootet.