

In Arbeit

Umstieg von Clover auf OpenCore

Beitrag von „kaneske“ vom 8. Dezember 2021, 21:19

Hmm ok, ein Q32B-104HIP mit 3V...

Dein SPI flasher hat standardmässig 5V, KANN gut gehen oder du moddest den auf 3V:

<https://www.chucknemeth.com/usb-devices/ch341a/3v-ch341a-mod>

dann kannst du das BIOS NACHDEM du das Original gesichert hast flashen:

<https://www.win-raid.com/t4287...lasher-With-Pictures.html>

[Sascha_77](#) hat da ne GUI gebaut: <https://www.sl-soft.de/gflash/>