

**In Arbeit**

## **Umstieg von Clover auf OpenCore**

**Beitrag von „kaneske“ vom 8. Dezember 2021, 21:38**

Geht auch mit der Klammer wenn du den richtig angeklemt bekommst.

3,3V ist kein Muss, kann aber zu viel sein für den Chip. Ging bei mir mal gut. Der Mod ist leicht aber wenn du keinen Kolben hast eh nicht machbar.

Mach unbedingt eine Sicherung des Inhaltes vor dem Flash, achte auf richtige Polung! An beiden Seiten der Klammer!!!

Viel Erfolg!