

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 9. Dezember 2021, 15:54

[DerTschnig](#) Den RAM-Takt im Bios auf 2666 MHz reduzieren schafft Abhilfe für den Auswurf der USB-Geräte nach dem Sleep.