

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Wolfe“ vom 17. Dezember 2021, 22:21

[StevePeter](#) Ich kann mir dein Ergebnis nicht erklären. Vielleicht hilft ein nvram-reset.

In deine config.plist habe ich noch nicht reingeschaut, da ich am Handy bin.