

# Diskussionen zu: OPENCORE MIT X299: ASUS WS X299 SAGE/10G

**Beitrag von „DSM2“ vom 23. Dezember 2021, 15:54**

Wärmeleitpaste normal auftragen und gut ist, Liquid Metal gehört auf die DIE und nicht auf den IHS.

Beim 10980XE kannst du das ganze aber eh vergessen da die CPU verlötet ist.

Beim Köpfen würdest du die Widerstände runter hauen, ist zwar nicht so das man es nicht schaffen kann,

macht nur keinen großen Unterschied in Hinsicht auf die Temperaturen, da das Lot schon recht gut ist...

Riskierst beim Delid nur die CPU zu killen...

Alles schon getestet und die 2-3 Grad bei dieser CPU sind das Risiko nicht wert.