

# **Z390 Aorus Xtreme SSDTs werden nicht geladen und Windows BSOD**

**Beitrag von „Hecatomb“ vom 28. Januar 2022, 10:33**

Xhci musst du aber ab big sur auf disable haben. Voraussetzung ist ein usb Mapping zum booten, das noch unter Catalina, oder eine der ersten big sur, Schlag mich tot Version, gemacht werden muss.

Wenn eine Meldung kommt das eine ACPI schon vorhanden ist, dann wird aus meiner Sicht die entsprechende ssdt auch nicht benötigt.... Außer du hast ssdt im Einsatz, wo ein Eintrag doppelt wo vorhanden ist.

Hier noch ein Link zu deinem Windows boot Problem... Hoffe ich konnte helfen

[Tripple Boot mit Win 11](#)