

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „gornik“ vom 30. Januar 2022, 21:39

Hallo

Ich habe OpenCore macOS Monterey erfolgreich installiert. Ich habe den EFI-Ordner mit dem installierten System vom USB-Installationsprogramm auf die SSD kopiert. Ich habe die notwendigen Korrekturen bearbeitet und die Seriennummern eingegeben.

Nach dem Neustart des Computers wird das System nicht ohne Boot-Schlüssel geladen.

Was könnte die Ursache sein?