

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „SabineT“ vom 3. Februar 2022, 16:32

[Zitat von Vmap](#)

Ich habe jedoch wie [macdream](#) die **csr-active-config = 00000000** so gelassen.

Der von mir verwendete Wert ist der Default von OC 0.7.7. Alles auf 0 geht bei mir nicht wegen einzelner Programme, die mit [SIP](#) enabled nur eingeschränkt laufen (z.B. XtraFinder).

Mit OC 0.7.8 wird der Default dann übrigens auf **27F00000** geändert.