

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Skyguy2000“ vom 16. Februar 2022, 19:53

Hallo Simsalabim !

Habe auch einen Hackingtosh sehr gut am laufen mit deiner Hilfe !

Ich habe auch ein Gigabyte Board Designare mit 64 Gb und Radon 7 am laufen.

Die Mac Version ist Monterey 12,21

Nun habe ich mir 2x die Qnap 10 Gbit Netzwerkarte Karte gekauft ! Qnap QXG-10G1T und sie im Pciex 4 eingebaut. Die zweite Karte in meinem Qnap 470 Pro Server verbaut.

In den Systemeinstellungen Netzwerk zeigt er mir an Ethernet nicht verbunden an.

Muss ich irgendwelche Treiber nachladen bzw die internen 2 Netzwerkarten im Bios ausschalten ? Mache viel mit Videoschnitt und mich nerven der 1 Gbit Flaschenhals.

Hast du vielleicht eine Lösung.

Danke in voraus.