

# Sleep-Problem unter Monterey mit Z490-Chipsatz

Beitrag von „G.com“ vom 19. Februar 2022, 00:02

Per IORegistry prüfen, ob Port der BT Karte korrekt als „FF“ intern aktiviert ist.

Power Maps einbinden, wenn nicht erfolgt.

Alle HS Ports von USB 3 Ports auch als Type 3 deklarieren.

In deinem Screenshot ist HS10 nicht deklariert. Einfach händisch im Kext eintragen(Kopie eines andern HS) anpassen der Adresse und Name. Reboot.

Melden