

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „ozw00d“ vom 23. März 2022, 17:33

[Doctor Plagiat](#) hatte ich probiert und die Pfade in den SSDTs einfach ausgetauscht.

Es wären in dem Fall in der SSDT:

Code

1. External (_SB_PC02.BR2A.PEGP, DeviceObj)
2. External (OSDW, MethodObj) // 0 Arguments
- 3.
4. Device (_SB_PC02.BR2A.PEGP)

oder irre ich mich da?

In den DeviceProps unter Windows:

Code

1. PCIROOT(64)#PCI(0000)#PCI(0000)#PCI(1000)#PCI(0000)#PCI(0000)#PCI(0000)
- 2.
- 3.
4. _SB_PC02.BR2A.PEGP
5. ACPI(_SB_)#ACPI(PC02)#ACPI(BR2A)#ACPI(PEGP)#PCI(1000)#PCI(0000)#PCI(0000)#PCI(0000)

gfxutil:

Code

1. 6a:00.0 1002:731f /PC02@0/BR2A@0/SL05@0/BRD2@10/BRS0@0/BRS1@0/GFX0@0 =
PciRoot(0x2)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x10,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)