

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „hackmac004“ vom 6. April 2022, 10:31

Dmgloading=signed.

Falls das nicht klappt, kannst du auch secureboot hiermit komplett aktivieren.
<https://dortania.github.io/Op...plesecureboot.html#apecid>

Damit klappt es auf jedenfall.

Dann schreibst du dein securebootmodel entsprechend deinem SMBIOS hinein. zb.
iMacPro1,1=j137

[SIP](#) sollte enabled sein durch csr-active-config=00000000