

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „hackmac004“ vom 6. April 2022, 20:42

Ja genau so sollte es bei neueren OC versionen sein.

Ich weiß nicht genau. Steht in deiner config was anderes als eine 0 bei ApECID?

Wenn ja hast du es evtl. schon mal durchgeführt. Wenn nicht würd ichs einfach mal machen, dauert keine 2 min. und bringt keine Nachteile.