

Installation Alienware Aurora R11

Beitrag von „LetsGo“ vom 9. April 2022, 16:52

Was mir noch auf die Schnelle einfällt. Du könntest mit SSDTTime deine SSDT`s erstellen anstatt der Prebuild zu nehmen.

Falls du CFGLock im BIOS nicht deaktivieren kannst (DELL und eingeschränktes BIOS (UEFI) kenne ich auch :)) kannst du dieses [Tool](#) nehmen, CFGLock deaktivieren und die beiden Quirks auf false setzen.

▼ Quirks	Dictionary	21 key/value pairs
AppleCpuPmCfgLock	Boolean	True
AppleXcpmCfgLock	Boolean	True

▼ More in-depth info
• AppleCpuPmCfgLock: NO
◦ Only needed when CFG-Lock can't be disabled in BIOS
◦ Only applicable for Ivy Bridge and older
▪ Note: Broadwell and older require this when running 10.10 or older
• AppleXcpmCfgLock: YES
◦ Only needed when CFG-Lock can't be disabled in BIOS
◦ Only applicable for Haswell and newer
▪ Note: Ivy Bridge-E is also included as it's XCPM capable