

Umstieg bevor der "Zug" abfährt Z170->Z490/Z590?

Beitrag von „Morphium“ vom 14. April 2022, 11:20

[Felix76](#) Nächste Woche wird der Kasten gebaut. Kannst du mir bitte einen Gefallen tun und auf deinem System das [GFXutil](#) wegen dem PCI Pfad ausführen?

Einfach Terminal ausführen, die GFXutil rein dropen und noch

Code

```
1. -f GFX0
```

hinten dran anfügen.

in einem Aufwasch sieht das dann so aus:

```
jaydee@Jaydees-iMac ~ % /Users/jaydee/Downloads/gfxutil-1.83b-RELEASE/gfxutil -f GFX0
```

Er sollte dann einen Output liefern der ungefähr so aussieht:

```
01:00.0 10de:1e07 /PCI0@0/PEG0@1/GFX0@0 = PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0)
```

oder mittels Hackintool im PCIe Tab.

Das erspart mir direkt einen Schritt beim Bau und ich kann OC entsprechend schon anpassen.

Vielen Dank vorab.

Habt Ihr eine Empfehlung wegen dem Win10? Erstmal alte Treiber vom alten Board runter, dann mit dem neuen Board starten und dann die entsprechenden Treiber installieren? Beim letzten Umzug hatte ich Win neu installiert. Da habe ich jetzt nicht so den Drive dazu.