

Frage zu HWC-Eintrag "LENOVO THINKPAD T440(S)"

Beitrag von „roygaard“ vom 16. April 2022, 19:31

Servus,

danke fuer die Files! ([Lenovo Thinkpad T440\(s\)](#))

Sehe ich das richtig, dass man zuerst das EFI*.zip entpacken muss, und dann den Inhalt des T440-zips ueber den Inhalt des EFI/OC-Ordners kopieren sollte? Dann fehlt nur mehr das OTA-Updatefile von Apple, das man sich mittels "macrecovery.py" gezogen hat, das man in das verzeichnis "/com.apple.recovery.boot/" des USB-Sticks als BaseSystem.dmg+chunklist (ca. 600 MB) kopieren muss? Oder reicht der Inhalt des Archivs EFI*.zip aus, der ja auch schon ein config.plist enthaelt?

GLG

Rob