


Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „hackmac004“ vom 21. April 2022, 11:20

[FriFlo](#) Wenn du deinen Clone bootfähig haben willst, dann musst du vor dem clonen rechts klick auf das Ziel machen und das hier auswählen.



Für kurze bootzeit musst du SetApfsTrimTimeout auf 0 setzen.