

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 21. April 2022, 19:44

Mach mal ein NVRAM Reset, das sollte helfen.