

Umzug Mojave/Clover auf Monterey/OpenCore

Beitrag von „grecedrummer“ vom 27. April 2022, 08:08

Mach den Rechner komplett Stromlos, für eine Minute!

Starten, mach mal ein NVram reset und neustart!

Hat bei mir auch ab und zu geholfen.

Wenn so viele EFI´s nicht fruchten, dann sind es manchmal [BIOS settings](#).

Hab mal ne iMac19,1 OC EFI eingefügt für ASUS PRIME Z390 probiere mal diese