

# MSI MEG Z690 Ace

**Beitrag von „kaneske“ vom 4. Juni 2022, 22:45**

TPM 2.0 muss vorhanden aber nicht genutzt sein im BIOS. Mehr auch nicht, um Win 11 installieren zu können.

Das hat auf den macOS Part dann aber keinen Einfluss, solange da kein Key hinterlegt ist und secureBoot auf Windows Basis nicht genutzt wird. Was man auch nicht muss halt.