

OpenCore sieht NVme SSD nicht im Bootmenu

Beitrag von „Sascha_77“ vom 10. Juni 2022, 18:29

Habe mir letztens eine Samsung 980 PRO 1 TB NVme SSD geholt. Wenn ich über ein Catalina Installationsmedium boote kann ich die NVme ganz normal auswählen, partitionieren und dann das System aufspielen.

Allerdings sieht OpenCore (0.8.2) diese Festplatte nach dem Neustart nicht. [ScanPolicy](#) ist natürlich auf 0. Das Lustige ist, wenn ich ein [fertiges System](#) von einer normalen SSD auf die NVMe clone dann sieht OC diese Partition dann auch und kann von booten.

Ich habe auch mal einen test mit nem ollen Clover Bootstick gemacht, ob ich die NVMe dort sehe. Dort wird sie mir normal angezeigt.

Hat jemand eine Idee was da im Argen liegen könnte warum OC die partout nicht anzeigen möchte?

EDIT:

Ok hat sich erledigt. Mir war nicht bewusst das man da den ApfsDriverLoader.efi noch braucht. Ich dachte der sei lange obsolete. Naja nun gehts jedenfalls.