

Lenovo P52 - Big Sur mit OC 0.82 - NVME werden nicht gefunden

Beitrag von „Hecatomb“ vom 23. Juli 2022, 18:52

die config.plis hätte vollkommen gereicht

[Fontanus](#) ich weiß noch als ich hier damals bei einem ähnlichen Hilfe anliegen meine selbst erstellte refi hier hochgeladen hab, und ein anschiss kassiert hab. das ich mich selbst erstmal schlau machen soll und schauen soll das die refi halbwegs ordentlich aussieht, bzw der nötige part schon größtenteils entfernt werden soll, bevor derjenige mir hilft...so würde er bei mir erst gar nicht anfangen, was das helfen betrifft.

nimm es mir bitte nicht übel, aber heute kann ich ihn verstehen !!!

laso die efi, kein plan woher du die hast, ist glaub mehr als überladen...zumindest ist das meine Meinung (kenne das system ja nicht) Du hast nicht mal versucht alles von Anfang per OpenCore guide selbst erstmal zum booten zu bekommen, ohne zb die ganzen ssts und patches? quasi nur mit dem nötigsten ausm guide?

wir machen das jetzt mal anders. du schaust dir den guide an....machst ein stick mit dieser refi und bootest mit dem stick erstmal nur mit dem nötigsten an ssdt´s und patches. wenn du mal selbst bisschen was ausgemistet hast, dann schauen wir alle mal was überhaupt noch gemacht werden muss, das der hack so läuft, wie es halt am besten geht, ok?

so lernst du auch dazu und verstehst die ganz Materie etwas besser. wichtig ist das du es mit einem seoperaten stick probierst, und zb. von deiner internen refi dennoch in der not diese refi booten kannst.