

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „f10“ vom 26. Juli 2022, 08:01

Moin S,

Ja klar, habe nur die Seriennummern entfernt. Bei mir ist AppleVT-d aktiviert, das muss also im BIOS an sein.

https://mega.nz/file/nNoCyJRY#...QTXd3xrmVwT9vbAQOjNPWE_8w

EFI ist zu groß für den Forenupload wegen der intel Treiber: 16mb pro macOS version, ich habe AirportItlwm-Catalina.kext deshalb schon rausgeschmissen. Mojave, BigSur, Monterey und Ventura sollten laufen.

Eins hatte ich vergessen zu erwähnen: Die IntelBluetoothInjector.kext darf nicht gleichzeitig mit dem BlueToolFixup.kext injiziert werden. Vielleicht war das schon der Fehler?

-f-

Edith: Trim habe ich deaktiviert, da ich undankbarer Eigentümer einer Samsung NVME 970 plus bin..Für andere Platten auf -1 (default) stellen.