

# Lenovo T470s EFI oder bzw. an der Config scheitert es

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 14. August 2022, 19:53

Könnte das immer noch ein USB Problem sein ?

Code

1. 00:000 00:000 OC: Setting NVRAM 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:boot-path =  
PciRoot(0x0)/Pci(0x14,0x0)/USB(0x1,0x0)/HD(1,MBR,0x1352F5B1,0x800,0xEEF800)/EFI\OC\OpenCore.efi  
- Invalid Parameter

Nach welcher Guide hast du denn USB Stick erstellt.

[macOS Internet Recovery Stick: Installation ohne Mac oder VM](#)