

# **WLAN kann nicht mehr aktiviert werden (sowohl mit Broadcom BCM 94360CD als auch mit Asus PCE-AC68)**

**Beitrag von „Truman“ vom 26. August 2022, 12:07**

msart: Die Anleitung auf Github habe ich schon mehrfach durchgeackert. Ich habe auch schon selbst die aml´s erstellt und eingebunden. Aber irgendwie gab es immer, irgendwo Probleme. Ich fange jetzt mal mit der EFI von dir und dem SMBios für den iMac20,1 an. So hatte ich das System auch früher schon betrieben.