


# Clover to OpenCore

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 11. September 2022, 19:56

Er kann es erstmal mit dem [USBMap iMac13\\_1](#) kext versuchen wenn es nicht funktioniert dann machen wir es wie du das sagtest 😊

Edit:

[Arkturus](#)

Ich glaube ich lass das mit dem ~~USBMap~~ kext in der info.plist habe ich so ca. 26 Ports gezählt das spränge denn 15 Port Limit 

Edit:

[thahammer](#) ich habe wegen das USBMap Problem geändert was [Arkturus](#) post # 57 schrieb .

Diesen SSDT-UIAC-ALL.aml in OC/ACPI packen