

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „digifreak“ vom 17. September 2022, 08:05

Wollte grad mit OCAT updaten, bekomme aber folgende Meldung

NOTE: This version of ocvalidate is only compatible with OpenCore version 0.8.4!

OCS: Missing key CustomPciSerialDevice, context <Quirks>!

OCS: Missing key ForceAquantiaEthernet, context <Quirks>!

OCS: No schema for SerialInit at 6 index, context <Debug>!

OCS: No schema for AllowNvramReset at 0 index, context <Security>!

OCS: No schema for AllowToggleSip at 2 index, context <Security>!

OCS: Missing key FullNvramAccess, context <Tools>!

OCS: Missing key FullNvramAccess, context <Tools>!

OCS: Missing key Serial, context <Misc>!

OCS: No schema for LegacyEnable at 2 index, context <NVRAM>!

OCS: Missing key LoadEarly, context <Drivers>!

[...}

OCS: Missing key LoadEarly, context <Drivers>!

Serialisation returns 18 errors!

Aktuell hab ich OC 0.79

Leider versteh ich nicht, was ich machen soll... Kann mir jemd'n einen Tipp geben?