

## **RX560 zu laut - Undervolting?**

**Beitrag von „LetsGo“ vom 29. Oktober 2022, 20:56**

In Windows wahrscheinlich mit Wattmann oder MSI Afterburner. Bringt dir unter MacOS aber recht wenig.

Aber steht ja in der Anleitung:

- 1) VBIOS extrahieren und speichern.
- 2) Das gespeicherte VBIOS mit RedBiosEditor oder Polaris Editor öffnen.
- 3) gewünschte Parameter ändern und vielleicht unter einem eigenem Namen speichern.
- 4) PowerPlayInfo Bereich mit AtomBiosReader ermitteln und dann im HexEditor markieren (kopieren)
- 5) Mittels `PP_PhmsSoftPowerPlayTable` in den DeviceProperties injecten.

In diesem Bild ist der idle pwm Parameter schön zu sehen. Dann halt einfach etwas reduzieren. Karte scheint ja kühl genug zu sein.



Keine Ahnung, was für ein ROM für diese Karte passt. Da müsstest du dich durchgoogeln oder vielleicht eine Anfrage im TechPowerUp Forum posten.