

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „kaneske“ vom 3. November 2022, 12:17

Leere mal deine Caches komplett...

Code

1. `sudo kextcache -i /`

APFS trim Timeout in der Config beachten:

[Welche Samsung-SSDs genau machen lange Bootzeiten](#)