

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Teoligant“ vom 3. November 2022, 17:07

[Zitat von kaneske](#)

... tausche gegen eine gut kompatible aus (sowas wie eine WD Black NVME)

[Zitat von msart](#)

[Teoligant](#)

Am besten besorge dir mal eine WD SN850 oder so.....

Die Samsung als Systemplatte ist halt ein Problem...

Ich werde die Samsung gegen eine **WD Black SN770 2 TB** austauschen.

Nochmals danke für eure Hilfe.