

Erledigt

2ter Monitor wird nicht erkannt

Beitrag von „connectit“ vom 12. August 2013, 18:22

Das geht ganz einfach mit dem Tool [Chameleon Wizard](#) da kannst du die boot.plist bearbeiten. Du musst ganz unten bei dem großen Kästchen einen Haken Setzen bei Device-Properties und dann den Code von TuRock per Copy & Paste einfügen!