

Von High Sierra/Clover auf Monterey/OpenCore wechseln

Beitrag von „tachikoma“ vom 7. Januar 2023, 14:21

[al6042](#)

Danke für den Hinweis und die Zusammenführung der Threads. Ich habe das nur gemacht, weil ich dachte, es handelt sich ja eigentlich um ein anderes Thema (wie geht man vor, wenn man im Nachhinein die Hardware ändert), da es aber dennoch mit meinem eigentlichen Vorhaben zu tun hat, habe ich verlinkt. Tut mir leid, wenn ich damit unnötig Arbeit verursacht habe.

[Zitat von OSX-Einsteiger](#)

Mir ist aktuell nicht bekannt das mann für Wifi eine SSDT braucht 😊

Zu ACPI für dein Desktop wie du in hast sollten diese beiden reichen .

SSDT-EC.aml

SSDT-PLUG.aml

Die findest du in jeden OpenCore Paket

[Downloads/OpenCore-0.8.8-RELEASE/Docs/AcpiSamples/Binaries](#)

Alles anzeigen

Ok. Und mehr brauche ich da tatsächlich nicht?

In dem von [thahammer](#) verlinkten Beispiel für mein Board weiter oben, hat die Person auf github in dem Ordner noch:

[DT-EC-USBX.aml](#)

[SSDT-PM.aml](#)

[SSDT-UIAC.aml](#)

liegen.

Hier ist der Vollständigkeit halber der Link: <https://github.com/Monoporu/EFI-GA-Z97X-UD3H-OpenCore>