

iMac panic (cpu 0 caller) nach HDD->SSD umbau

Beitrag von „Max“ vom 3. März 2023, 19:44

Halte mal während des Startens WindowsTaste ALT und P und R gedrückt und schalte den iMac dann ein