

# **geflashte Titan Ridge 2.0 funktioniert nicht.**

**Beitrag von „KungfuMarek“ vom 5. März 2023, 22:21**

Also da dein Motherboard einen Thunderbolt Header hat, würde ich's dort anschließen oder du brückst Pin 3 + 5. Im BIOS solltest du auch die Thunderbolt Einstellungen vornehmen, die empfohlen werden.

Ich habe mal eine andere SSDT für Thunderbolt eingebunden, diese ist auch angepasst auf PC00.RP21.

Teste diese mal.