

# Wer hilft mir mein Bluetooth zum Laufen zu bekommen? T480s BCM94360NG

Beitrag von „MacPeet“ vom 14. März 2023, 00:07

[griven](#)

Ist so, alle anderen Aussagen sind Anwenderfehler. Richtiges USB-Mapping brauchen diese Karten, aber keine extra Kext's und dann geht auch alles, wirklich alles!

[kru102](#)

Wenn Du in Deiner config.plist, wie im Post#23 die SSDT-PLUG.aml auf No setzt und somit Dein CPU-PM außer Kraft setzt, dann brauchst Du Dich nicht wundern, dass die Kiste auf Vollast läuft und Dir nach und nach die Hardware aussteigt.

Was ich jetzt so nicht sehen kann, aber ich hoffe, Du hast nicht noch sowas wie NullCPUPowerManagement.kext drin.

In Post#21 schreibst Du "Lüfter läuft fast immer, CPU, Thinkpad ist sehr warm...", was so wohl normal ist, wenn man dafür nix einbindet.

Im Normalfall reicht auch die angebotene SSDT-PLUG.aml aus der jeweiligen OC-Version völlig aus, wenn man sie denn auch einbindet, CPUFriend brauchst Du dafür nicht wirklich.